

大ホール					
名称	型式	仕様	数量	備考	
1	電源容量	单相3線350A	一式		
2	音響調整卓 VOSS PS-M7024	MONO IN 24/ST IN 4	一式		
		MASTER OUT 1(ININSERT I/O)			
		GROUP OUT 8(ININSERT I/O)			
		AUX OUT 6			
		MTX OUT 24			
3	POWER AMP	VOSS PS-A7002	12	プロセニアムSP×6 カラムSP×2	
		AMCRON DCI2 600	1	プロセ下手Mid遠近	
		VOSS PS-A4002	4	舞台床SPコンセント×6 客席壁SPコンセント×6	
		VOSS PS-A2002	1	調整室固定モニターSP	
		VOSS PS-A1202	2	楽屋・ロビー	
4	スピーカー・マネジメント・システム	XTA Electronics DP226	3	プロセニアムSP×6	
		XTA Electronics DP224	2	カラムSP×2	
5	デジタル・マルチ・プロセッサ	VOSS PS-D700	2	舞台床SPコンセント×4	
6	コンプレッサー・リミッター	dbx 166XL	2	楽屋・ロビー	
7	アシスタンス・スピーカー・プロセッサ	BEHRINGER DEQ2496	2	ステフロ・アンダーバルコニー	
8	ディストリビューション・アンプ	DRAWMER DA6	2	1 ST IN→6 ST OUT 2 MONO IN→12 MONO OUT ST/MONO切替 AUX OUT 1 有	
9	電子チャイムユニット	Roland AR-3000		下手袖/調整室 操作切替	
10	プロセニアム・スピーカーシステム	EAW KF650z	6	周波数特性65Hz～17kHz 水平60° 垂直40° L/C/R 各遠・近 1基ずつ	
11	カラム・スピーカーシステム	EAW KF695z	2	周波数特性65Hz～17kHz 水平90° 垂直40°	
		EAW SB600z	2	周波数特性39Hz～200Hz Sub Low	
12	ステージ・フロントスピーカー	EAW L8CX2-XO	3	周波数特性40Hz～20kHz	
13	アンダーバルコニー・スピーカー	EAW L8CX2-XO	5	水平100° 垂直100°	
14	ロビー系スピーカー	SB-X116	3	1F 吽ー	
		SB-W416	2	2F 吽ー	
15	楽屋系スピーカー	PS-S202 P	11		
16	調光室モニター スピーカーシステム	BOSE 101MMG	3	調光室	
		BOSE 1705 II	2	上・下Pin Room	
17	音響室モニタースピーカー	EAW MS63	2		
18	ワイヤレスマイク	WT-901-B	3	ワイヤレスチューナー	
		JVC WM-P902	6	ハンドタイプ B21～B26	
		JVC WM-P980	6	Pinタイプ B21～B26	
19	三点吊りマイク装置	高砂	1	38B×2 使用	
20	エレベーターマイク装置	HYFAX	1	h=0cm～155cm 38B×1 使用	
21	仮設用音響電源	30A C型コネクタ	6	上手のみ	

●音響設備一覧

名称	形式	数量		備考
		大ホール	小ホール	
1 ダイナミック型マイクロフォン	SHURE 565D	8	4	
	SHURE 565SD	1	1	
	SHURE SM-58	20	9	
2 コンデンサー型マイクロフォン	SONY C-38B	9	2	
3 スピーチ用マイク	COUNTRYMAN ISOMAX4	1	/	専用スタンド台付
4 ATT BOX		2	1	
5 S/W BOX		/	1	
6 カフ BOX	KOON FUB-2000	2	1	
7 マイクスタンド	ナショナル WN-172	2	3	卓上型
	ビクター STD-220C	2	/	卓上型
	高砂 MS-10	5(2)	3	卓上型フレキ(大ホールフレキ付きは2)
	高砂 MS-28	5	2	卓上型
	高砂 MF-18TM	8	5	床上 ストレート
	高砂 MF-34T	6	4	床上 小三段
	高砂 MF-40TM	2	/	床上 大ストレート
	K&M ST-210	9	5	ブーム型 W : 2 B : 18
8 CDプレーヤー/レコーダー	TASCAM SS-CDR250N	1	/	移動可能
9 CDプレーヤー	AMERICAN AUDIO MK- II	/	1	移動可能
10 カセットデッキ	TASCAM 202MKVII	1	1	移動可能
11 MDデッキ	TASCAM MD-350	1	/	移動可能
12 移動式音響調整卓	YAMAHA MGP24X	1	/	16MONO/4ST/4OUT/6AUX/ST+MONOOUT
13 移動用スピーカー	ELECTRO VOICE SX-300	4	/	
	EAW SM109z	/	2	水平100° 垂直100° 周波数特性100Hz~19kHz
	EAW JFX590	2	/	水平90° 垂直45° 周波数特性80Hz~15kHz
14 スピーカースタンド		4	2	
15 トランス BOX		2	/	10KΩ : 600Ω/移動可能
16 マルチケーブル	CANALE 16CH(10meter)	2	/	
	CANALE 8CH(10meter)	3	1	
17 マルチ BOX	CANALE 16CH	2	/	
	CANALE 8CH	1	1	
18 スピーカーケーブル	ELECTRO VOICE SX-300	4	/	10m (NL4~NL4)
	EAW SM109z	/	2	5m (NL4~NL4)
	EAW JFX590	2	/	10m (NL4~NL4)
19 リバース	YAMAHA SPX2000	1	/	移動可能
20 クラフィックイコライザー	VOSS PS-G312	2	/	31ポイント/100~10kHz ±12dB
21 マイクケーブル	(5m)	11	4	
	(10m)	15	8	
	(15m)	6	6	

(有)アクティブ・ステージ・ジャパン